





## Надевание манжеты для бедра L300

- 1 Смочите тканевые электроды для бедра и прикрепите их к манжете для бедра L300 Go.
- 2 Чтобы наложить манжету на четырехглавую мышцу бедра в сидячем положении, поместите манжету для бедра L300 Go на бедро так, чтобы ограничитель находился на три пальца выше колена.
- 3 Располагайте манжету для бедра L300 Go так, как предписывает ваш врач. См. рисунок 3.
- 4 Чтобы наложить манжету на подколенное сухожилие в положении стоя или сидя, расположите манжету для бедра L300 Go по меньшей мере на четыре пальца выше задней части колена, прямо под ягодичной складкой. См. рисунок 4.



## Эксплуатация системы L300 Go



- 1 Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ  , чтобы включить EPG.
- 2 Выберите режим ходьбы или упражнения:
  - Чтобы выбрать режим ходьбы, кнопку  нажмите и отпустите.
  - Чтобы выбрать режим упражнения, нажмите и удерживайте кнопку  в течение 3 секунд.  
EPG подтвердит новый режим звуковым и тактильным сигналом обратной связи.  
Чтобы выйти из режима упражнения, нажмите и удерживайте кнопку режима  в течение 3 секунд.
- 3 При необходимости отрегулируйте уровень интенсивности стимуляции при помощи кнопок  «плюс» или  «минус».

Полную информацию о противопоказаниях и нежелательных реакциях, а также предупреждения, предостережения и инструкции по уходу за изделием см. в руководстве пользователя.

## Зарядка аккумуляторов

Подключите зарядное устройство системы к EPG, затем вставьте вилку в настенную розетку.



	Полоса световых индикаторов состояния EPG мигает красным, а световой индикатор аккумулятора — желтым	Низкий заряд EPG
	Мигает желтым	Низкий заряд аккумулятора
	Мигает зеленым	Зарядка
	Горит зеленым	Полностью заряжена

## Индикаторы EPG



	Мигает зеленым	Система включена
	Мигает зеленым	Стимуляция отключена
	Мигает желтым	Стимуляция включена
	Мигает красным и сопровождается звуковым сигналом	Активная ошибка
	Горит красным	Неисправность EPG

## Индикаторы блока управления\*



	Горит	Система включена
	Отображается значок «Волна стим-и»	Система находится в режиме ходьбы или упражнения; стимуляция включена, но не выполняется
	Значок «Волна стим-и» мигает	Система находится в режиме ходьбы или упражнения; стимуляция включена и выполняется
	Цифры 0–9	Уровень интенсивности
	Отображается значок «Ходьба»	Включен режим ходьбы
	Отображается значок «Упражнение»	Включен режим упражнений
	Отображается значок «Звук»	Звуковая сигнализация включена

\* Опциональный компонент

## Индикаторы системных ошибок

	Плохой контакт электрода. Проверьте, что электроды на месте и EPG полностью вставлен в базу. Чтобы сбросить сообщение об ошибке, нажмите кнопку  или  на EPG.	
	Индикатор малого заряда на EPG. Зарядите систему.	Неисправность EPG. Нажмите кнопку  и удерживайте ее в течение 30 секунд, затем включите питание или позвоните в службу технической поддержки.



**Bioness Inc.**  
25103 Rye Canyon Loop  
Valencia, CA 91355, USA (США)  
Тел.: 800-211-9136  
Адрес эл. почты: info@bioness.com  
Сайт: www.bioness.com



**bioness**<sup>®</sup>  
A Bioventus Rehab Company

612-00894-001 Rev. C  
12/2022